




Схема подключения
блока питания Terpolux 36